

BARRY EMONS SWITCH CUSION



NL	Handleiding	2
EN	User's manual*	4
FR	Manuel*	6
DE	Manuell*	8

*Translated version



Barry Emons

Hoefslag 11, 5411 LS Zeeland (N.Br.) | +31 (0)486 45 26 26

BARRY EMONS SCHAKELKUSSEN

Dank je wel voor de aanschaf van het Barry Emons schakelkussen.

Deze handleiding beschrijft hoe je het schakelkussen gebruikt voor de Barry Emons LED-producten. Met het schakelkussen kun je LED-producten bedienen of toewijzen, de kleur wijzigen en één programma starten.



NL

Voor het eerste gebruik:

Schuifknop aanzetten om batterij te activeren.

Basis functies

- Druk de powerknop in om het apparaat in- of uit te schakelen.
- Druk de gekleurde knoppen in om het apparaat van kleur te laten wisselen
- Druk de programmaknop in om het apparaat met een voorgeprogrammeerde snelheid van kleur te laten wisselen (smooth)

Tip!

Je kunt het kussen ook in combinatie gebruiken met de RGB-afstandsbediening (BE04099) en de Barry Emons app. Het Barry Emons schakelkussen schakelt alleen groep 1.

Nieuwe apparaten koppelen aan het schakelkussen

1. Haal de stroom van het apparaat (gebruik de power manager of trek de stekker uit het stopcontact)
2. Schakel de stroom van het apparaat weer in en druk kort binnen 3 seconden op de powerknop van het schakelkussen
3. Het licht van het apparaat knippert in het wit langzaam 3 keer aan en uit



Apparaten ontkoppelen van het schakelkussen

1. Schakel eerst het apparaat uit met het kussen door te drukken op de powerknop (test dit door de gekleurde knoppen van het schakelkussen in te drukken. De kleur van het apparaat verandert dan niet, het apparaat is uitgeschakeld)
2. Haal de stroom van het apparaat (gebruik de power manager of trek de stekker uit het stopcontact)
3. Schakel de stroom van het apparaat weer in en druk kort binnen 3 seconden op de powerknop
4. Het licht van het apparaat knippert in het wit snel 6 keer aan en uit

Groeperen van meerdere apparaten

Je kunt eindeloos apparaten toevoegen aan het schakelkussen door ze eraan te koppelen. Zo kun je meerdere apparaten tegelijk aan- en uitschakelen en van kleur laten veranderen.

BARRY EMONS SWITCH CUSHION

Thank you for purchasing the Barry Emons switch cushion.

This manual describes how to use the switch cushion for Barry Emons LED products. You can use the switch cushion to control or assign LED products, change colors, and start a single program.



EN

Before first use:

Turn on slider to activate battery.

Basic Functions

- Press the power button to turn the device on or off.
- Press one of the colored buttons to change the device's color.
- Press the program button to have the device cycle through colors at a preprogrammed speed (smooth).

Tip!

You can also use the cushion in combination with the RGB remote control and the Barry Emons app. The switch cushion controls only group 1.

Pairing new devices to the cushion

1. Disconnect the device from power (use the power manager or unplug it).
2. Reconnect the device and within 3 seconds, briefly press the power button on the switch cushion.
3. The light on the device will blink white slowly 3 times.



Unpairing devices from the cushion

1. First, turn off the device using the cushion by pressing the power button. (Test: if pressing the colored buttons does not change the light, the device is off.)
2. Disconnect the device from power.
3. Reconnect the power and hold the power button on the cushion within 3 seconds.
4. The light on the device will blink white quickly 6 times.

Grouping multiple devices

This allows you to control multiple devices simultaneously — turning them on/off or changing their colors.

BARRY EMONS COUSSIN DE COMMANDE

Merci pour l'achat du coussin de commande Barry Emons.

Ce manuel décrit l'utilisation du coussin de commande pour les produits LED Barry Emons. Vous pouvez utiliser le coussin pour contrôler ou attribuer des produits LED, changer les couleurs et démarrer un programme.



FR

Avant la première utilisation:

Remonter le curseur pour activer la batterie.

Fonctions de base

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Appuyez sur les boutons de couleur pour changer la couleur de l'appareil.
- Appuyez sur le bouton de programme pour que l'appareil change de couleur automatiquement à une vitesse prédéfinie (effet fluide).

Astuce !

Vous pouvez également utiliser le coussin en combinaison avec la télécommande RGB (BE04099) et l'application Barry Emons. Le coussin de commande contrôle uniquement le groupe 1.

Associer de nouveaux appareils au coussin

1. Coupez l'alimentation de l'appareil (via le gestionnaire d'alimentation ou en débranchant la prise).
2. Rétablissez l'alimentation, puis appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation du coussin dans les 3 secondes.
3. La lumière de l'appareil clignote lentement en blanc 3 fois.



Dissocier un appareil du coussin

1. Éteignez d'abord l'appareil avec le coussin en appuyant sur le bouton d'alimentation. (Test : si appuyer sur les boutons de couleur ne change pas la lumière, l'appareil est éteint.)
2. Coupez l'alimentation de l'appareil.
3. Rétablissez l'alimentation, puis maintenez le bouton d'alimentation du coussin enfoncé dans les 3 secondes.
4. La lumière de l'appareil clignote rapidement en blanc 6 fois.

Regrouper plusieurs appareils

Vous pouvez associer un nombre illimité d'appareils au coussin. Cela vous permet de contrôler plusieurs appareils en même temps, pour les allumer/éteindre ou changer de couleur.

BARRY EMONS SCHALTKISSEN

Vielen Dank für den Kauf des Barry Emons Schaltkissens.

Diese Anleitung beschreibt die Verwendung des Schaltkissens für Barry Emons LED-Produkte. Mit dem Schaltkissen können Sie LED-Produkte steuern oder zuweisen, Farben ändern und ein Programm starten.



Vor der ersten Verwendung:

Schiebeschalter einschalten, um die Batterie zu aktivieren.

Grundfunktionen

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die Farbtasten, um die Farbe des Geräts zu ändern.
- Drücken Sie die Programmtaste, damit das Gerät mit einer voreingestellten Geschwindigkeit automatisch die Farben wechselt (sanfter Übergang).

Tipp!

Sie können das Kissen auch in Kombination mit der RGB-Fernbedienung (BE04099) und der Barry Emons App verwenden. Das Schaltkissen steuert nur Gruppe 1.

Neue Geräte mit dem Schaltkissen koppeln

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz (verwenden Sie den Power Manager oder ziehen Sie den Stecker).
2. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her und drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden kurz die Ein-/Aus-Taste des Kissens.
3. Das Licht des Geräts blinkt langsam 3 Mal weiß.



Geräte vom Kissen trennen

1. Schalten Sie das Gerät zunächst über das Kissen mit der Ein-/Aus-Taste aus. (Test: Wenn die Farbtasten keine Änderung bewirken, ist das Gerät ausgeschaltet.)
2. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
3. Schließen Sie es wieder an und halten Sie die Ein-/Aus-Taste innerhalb von 3 Sekunden gedrückt.
4. Das Licht blinkt 6 Mal schnell weiß.

Gruppieren mehrerer Geräte

Sie können beliebig viele Geräte mit dem Schaltkissen koppeln. So können Sie mehrere Geräte gleichzeitig ein- und ausschalten oder die Farbe ändern.